

SPARE PARTS LIST

Tremix Trowel G 610 B



TREMIX®

SPARE PART LIST

TREMIX Trowel G610B

Date 0601


Contents

Page 4-5	Handle
Page 6-7	Rotor
Page 8-9	Coupling
Page 10-11	Spider
Page 12-13	Quick Pitch
Page 14-15	Engine

SPARE PART LIST

	TREMIX Trowel G610B
Date 0603	

Pos	NO	DENOMINATION	Qty	
1		Washer	TBR SB 13x3 6x6 fzb	1
2		Screw	MRX 5x30 fzb	1
3		Screw	MRX 5x8 fzb	2
4		Locking nut	M6M 5 Nyloc	3
5		Locking nut	M6M 8 Nyloc	2
6		Nut	M6M 8	1
7		Screw	M6S 10x16 fzb	2
8		Screw	M6S 8x18 fzb	3
9		Carriage bolt	MVBF 10x80 fxb	1
10	001213	Rubber grip		2
11	001739	Throttle controls		1
12	002227	Clutch handle		1
13	002815	Rubber clamp		2
14	002816	End cap		1
15	022302	Handle bracket		1
16	022304	Handle		1
17	033085	Quick Pitch		1
18	046431	Cable clamp		1
19	048978	Clutch wire		1
20	048979	Throttle wire		1
21	048986	Holder		1
22	049000	Blade adjusting wire		1
23	049051	Locking lever		1
24	049052	Distance sleeve		2
25	281898	Decal, ear protection		1
26	364758	Handle holder		1
27	364759	Handle		1




SPARE PART LIST

TREMIX Trowel G610B


Date 0603

Pos	NO	DENOMINATION	Qty
1		Washer	4
2		Screw	4
3		Locking nut	5
4		Locking nut	5
5		Flat key	4
6		Flat key	1
7		Screw	1
8	000115	Ball bearing	1
9	000165	Axial bearing	1
10	000166	Axial washer	2
11	000457	Retaining ring	1
12	001961	Spring coffer	1
13	002223	Worm gear unit	1
14	002225	Lubricating bearing	1
15	002228	Adjustment screw	1
16	002820	Deflektor	1
17	022301	Protection ring	1
18	022302	Handle bracket	1
19	033059	Tilting bracket	1
20	033063	Fork	1
21	033090	Pressure plate	1
22	033091	Engine bracket	1
23	046239	Decal, "Remove disc"	1
24	046764	Dekal "Tilted pos..."	1
25	047860	Shaft	1
26	048926	Pressure sleeve	1
27	048986	Holder	1
28	048996	Distance plate	1
29	049053	CE sign plate	1
30	049057	PVC-ring	1
31	049062	Distance sleeve	1
32	282190	Engine Honda GX120 K1	1



SPARE PART LIST

		TREMIX Trowel G610B		
Date 0603				
Pos	NO	DENOMINATION		Qty
1		Washer	20x34x4	1
2		Washer	BRB 10.5x21x2 fzb	5
3		Washer	SRKB 9x28x2 fzb	1
4		Washer	TBRBSB 6.5x25x3 fzb	1
5		Washer	TBRBSB 8.4x26x5	1
6		Screw	MF6S 8x20 fzb	1
7		Nut	M6LM 10	1
8		Nut	M6M 10	5
9		Flat key	PS 10x90 fzb	1
10		Screw	M6S 6x16 fzb	3
11		Screw	M6S 8x12 fzb	1
12		Screw	M6S 8x20 fzb	1
13		Screw	M6s 8x30 fzb	1
14		Screw	MC6S 10x30 fzb	1
15		Screw	MC6S 10x40 fzb	1
16	002217	Decal "Tremix"		1
17	002223	Worm gear unit		1
18	002226	Ball bearing		5
19	002773	Cupol locking nut		1
20	002808	V-belt		1
21	022314	Belt protection		1
22	032629	Belt wheel		1
23	033057	Lifting eye		1
24	047786	Bracket		1
25	047787	Tension arm		1
26	047789	Bearing sleeve		1
27	047790	Belt tightener		1
28	047867	Sleeve		1
29	047871	Spring		1
30	048972	Pulley		1
31	048980	Decal "G 610 B"		1
32	049047	Belt protection bracket		1




SPARE PART LIST

TREMIX Trowel G610B



Date 0603

Pos	NO	DENOMINATION	Qty
1		Spring washer FBB M6	8
2		Spring washer FBB M10	4
3		Nut M6M 10	4
4		Screw M6S 10x16 fzb	4
5		Screw M6S 6x30 fzb	8
6		Carriage bolt MVBF 10x35 fzb	4
7	001905	Grease nipple	4
8	048968	Set of 4 blades	1
9	033081	Floating disc	1
10	033026	Hub	1
11	033027	Blade shaft	4
12	033030	Blade ring	1



SPARE PART LIST

Date 0603		TREMIX Trowel G610B		
Pos	NO	DENOMINATION		Qty
1		Screw	MC6S 8x80 fzb	1
2		Screw	MRX 6x14 fzb	4
3		Socket screw	S6SS 6x8 fzb	1
4	002421	Cyl. bolt		1
5	002422	Cyl. bolt		1
6	002817	Lock washer		2
7	048946	Geared disc		1
8	048987	Lever bracket		1
9	033058	Arm		1
10	048939	Nut		1
11	048944	Wire bracket		1
12	048993	Latch		1
1		Washer	BRB 10.5x21x2 fzb	1
2		Spring pin	FRP 5x30	1
3		Socket screw	T&SS 5x12 fzb	2
4	000039	Flange bearing		1
5	045837	Knob		1
6	045839	Guide		1
7	045840	Adjustment screw		1
8	045902	Decal throttle lever		1
9	046343	Adjustment nut		1
10	047866	Distance sleeve		1
11	048998	Bearing bracket		1
12	048999	Nipple		1




SPARE PART LIST

TREMIX Trowel G610B

Date 0603

Pos	NO	DENOMINATION	Qty
1	282190	Engine	1
2	239059	Muffler	1
2	383031	Catalyser	1
3	239060	Muffler cover, upper	1
4	239062	Exhaust pipe	1
5	238322	Arrester, spark	1
6	239063	Gasket, muffler	1
7	533023	Screw	2
8	533023	Screw	4
9	100900105	Screw	1
10	239064	Air cleaner element, cpl	1
10-A	239772	Grommet	1
10-B	-	Air filter	1
10-C	939868	Air filter, outer	1
11	239685	Cover	1
12	238314	Nut	1
13	239771	Nut	1
14	239065	Recoil starter, cpl	1
15	239374	Starter rope	1
16	239375	Spring	1
17	239376	Reel	1
18	239377	Spring	1
19	239378	Ratchet	2
20	239379	Friction spring	2
21	239380	Guide	1
22	239381	Screw	1
23	239391	Handle	1
24	239066	Fuel tank	1
25	239324	Fuel tank cap	1
26	239682	Plug	2
27	238303	Gasket	2
28	238306	Oil plug	1
29	238298	Stop button	1
30	239061	Carburettor	1
31	924842	Spark plug	1
32	238301	Gasket	1
33	239854	Gasket	1
34	239680	Oil alert sensor	1
35	-	Not used on this model	
36	-	Washer	1
37	-	Nut	1
38	382111	Lock washer	1
39	508073	Screw	1
40	382714	Throttle control arm	1
41	282371	Spring	1



RESERVDLSBESTÄLLNING

För att undvika felleveranser vid reservdelsbeställning är det angeläget att produkttyp och tillverkningsnummer såväl som pos., antal, benämning och detaljnummer anges.

SPARE PARTS ORDERING

To prevent wrong deliveries, your orders should specify type of product, serial number as well as item No., quantity, denomination and part No.

ERSATZTEILBESTELLUNG

Um fehlerhafte Lieferungen bei Ersatzteilbestellung zu vermeiden, ist es wichtig, daß Typ und Herstellungsnummer sowie Position, Anzahl, Benennung und Teil-Nr. angegeben werden.

